



KULLANIM KILAVUZU
CMTWS-5005
Kablosuz stereo kulaklık

CE



RoHS

Özellikler:

Şarj kutusunu kullanarak 10 saate kadar müzik;

Otomatik açma ve otomatik eşleştirme;

Çift arama;

Siri/Google asistan aktivasyonu.

Teknik Özellikler:

Bluetooth V5.0;

Profiller: AVRCP, HSP, HFP, A2DP;

Sürücü çapı: 10 mm;

Empedans: 32 Ohm;

Hassasiyet: 120±3 dB;

Frekans yanıtı: 20 - 20000 Hz;

Mikrofon hassasiyeti: -32±3 dB;

Şarj: Lightning/DC5V-1 A;

Çalışma süresi: 1 şarjdan yaklaşık 2 saat;

Kulaklık pil kapasitesi: 40 mAh;

Şarj kutusu pil kapasitesi: 400 mAh.

Paket içeriği:

Kablosuz stereo kulaklıklar;

Şarj kutusu;

Hızlı şarj kablosu;

Kullanım kılavuzu;

Garanti belgesi.

Tanım

1. Çok işlevli tuş (çal/duraklat/aramayı başlat/aramayı bitir/aramayı reddet/sonraki şarkıya geç/Siri veya Google asistanını ara)
2. Kulaklık LED ışığı
3. Mikrofon
4. Şarj noktası
5. Kasa güç düğmesi
6. Şarj portu

Kullanım Talimatı:

Yöntem 1: Şarj kutusunu açın, kulaklıkları kutudan çıkarın, açmak için her iki kulakiçi kulaklıktaki çok işlevli düğmelere basın. Sol ve sağ kulaklıklar birbirine bağlanacak ve titremeye başlayacak, ana kulaklık kırmızı ve mavi ışıkta titreyecek, ikinci kulaklıkta mavi ışık yanıp titreyecek.

Yöntem 2: Kasanın güç düğmesine basın, şarj kutusunu açın ve kulaklıkları çıkarın. Zaten açılacaklar ve titreyecekler, kulaklıklar çıkarıldıktan sonra birbirlerine bağlanacaklar. Ana kulaklık, kırmızı ve mavi ışıkta titreyecek, ikinci kulaklık ise mavi ışıkta titreyecek.

Cep telefonunun Bluetooth'unu bağlama:

CMTWS-5005'i ilk kez kullandığınızda, yöntem 1 veya 2'ye göre açın, Ana kulakiçi kulaklıkların LED ışığı kırmızı olacak ve mavi ışıklar dönüşümlü olarak titreyecek. Yakındaki Bluetooth cihazlarını aramak için cep telefonunun Bluetooth işlevini açın ve "CROWN CMTWS-5005" cihazlarını bağlayın. Cihaz "bağlı" olduğunu gösterdiğinde, bu, kulaklıkların ve cep telefonunun

başarıyla bağlandığı anlamına gelir. İlk kullanımdan sonra, kulaklıkları yalnızca yöntem 1 veya 2'ye göre açın. Kulaklıklar açıldıktan sonra, kulaklıklar otomatik olarak en son bağlanan cep telefonuna bağlanacaktır. En son bağlanan cep telefonu yakın değilse kulaklıklar veya Bluetooth işlevi açık değilse, kulaklıklar arama durumunda olacaktır (Kulaklıkların LED ışığı kırmızı olacak ve mavi ışıklar sırayla yanıp sönecektir).

Kapatma Yöntemi:

Yöntem 1: Kulakiçi kulaklıkları şarj kutusuna koyun ve kasanın güç düğmesine basın, kulaklıklar otomatik olarak kapanacaktır (Şarj kutusunun pil durumu 0 ise, kulaklıklar otomatik olarak kapanmaz);
Yöntem 2: Herhangi bir kulaklıktaki çok işlevli düğmeye 5 saniye boyunca uzun basın, kulaklıklar kapanacaktır.

Bir çağrıyı yanıtlamak

Bir telefon görüşmesini cevaplarken, cevaplamak için kulaklıklardan herhangi birinin üzerindeki çok işlevli düğmeye basın.

Aramayı bitirme:

Arama yaparken, aramayı sonlandırmak için herhangi bir kulaklıktaki çok işlevli düğmeye basın.

Bir aramayı reddetme:

Bir arama geldiğinde, aramayı reddetmek için herhangi bir kulaklıktaki çok işlevli düğmeye 2 saniye boyunca uzun basın.

Tek tuşla Siri/Google asistanı:

Kulaklıklar bekleme veya müzik çalma modundayken, Siri / Google asistanını etkinleştirmek için kulaklıkların üzerindeki çok işlevli düğmeye 3 kez basın.

Son numara araması:

Son numarayı aramak için herhangi bir kulaklığın çok işlevli düğmesine iki kez basmanız gerekir.

Müzik çalma işlevleri:

- 1. Açık/Duraklat:** Müzik çalarken, müziği çalmak veya duraklatmak için herhangi bir kulaklıktaki çok işlevli düğmeye basın ve ardından müziği çalmak için tekrar basın.
- 2. Sonraki şarkı:** Müzik çalarken, sonraki şarkıya 2 saniye boyunca kulaklıklardan herhangi birinde çok işlevli düğmeye uzun basın
- 3. Otomatik oynatma:** Arama sırasında müzik çalındığında, arama bittiğinde otomatik olarak müzik çalacaktır.

Şarj kutusu için şarj Talimatı:

Kılıfın şarj süresi yaklaşık 2 saat. Kasayı şarj ederken, kasadaki LED ışığı kırmızı renkte yanıp sönecektir. Kasa tamamen şarj olduğunda LED ışığı sabit kırmızı olacaktır.

Kulaklıkları şarj etme:

Kulakiçi kulaklıkların pili azaldığında sesli uyarı gelir, kulaklıkları şarj kutusuna koyun ve kulaklıkları şarj etmek için şarj kutusunu kapatın. Kulaklıklar tamamen şarj olduğunda şarj işlemi otomatik olarak duracaktır.

Bağlantı ipuçları:

Bluetooth kulaklığınız telefonunuzla eşleştirilemiyorsa aşağıdaki adımları deneyin:

- **Lütfen kulaklıkların tamamen şarj olduğundan emin olun;**
- **Lütfen kulaklıkların açık olduğundan emin olun;**
- **Lütfen kulakiçi kulaklıkların başka cihazlarla eşleştirilmediğinden emin olun;**
- **Lütfen cep telefonunun Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğinden ve Bluetooth işlevinin açık olduğundan emin olun.**
- **Lütfen kulaklık ile cep telefonu arasındaki bağlantı mesafesinin olduğundan emin olun.**

Yukarıdaki adımlar eşleştirme sorununu çözenize yardımcı olmazsa, lütfen kulaklıkları sıfırlamayı deneyin.

Sıfırlama işlemi: Her iki kulaklığı da şarj kutusuna koyun, gücü kapatın ve ardından “Açma” ve “Cep telefonunun kablosuz bağlantısı” Adımlarına göre tekrar bağlayın.

Güvenlik önlemleri

1. Lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyun ve cihazı sökmek veya değiştirmek için herhangi bir nedene başvurmayınız, aksi takdirde kulaklıkların arızalanmasına veya yanmasına neden olabilir.
2. Ürünü herhangi bir sıvıya düşürmeyiniz veya suyla yıkamayınız.
3. Kulaklığı, nominal akım/voltajın üzerinde bir adaptörle şarj etmeyin. Şarj cihazınızın 5V/1A ile sınırlı olduğundan emin olun. Aksi takdirde kulaklıkların pili zarar görür.
4. Lütfen ürünü oda sıcaklığındaki bir ortamda kullanın veya saklayın. Ürünü, sıcaklığın çok yüksek veya çok düşük olduğu bir ortama koymayın.
5. Şarj arabirimi, LED göstergesi veya mikrofon gibi kulaklığın herhangi bir ağızını tıkamayın.
6. Kulaklığı fazla mesai ve yüksek ses seviyesinde kullanmayın, aksi takdirde baş dönmesine neden olur veya işitme duyunuza zarar verir.
7. Cihazları fırtına ortamında kullanmayınız. Fırtına, cihazların anormal çalışmasına, sinyal kesintisine vb. neden olabilir.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM ONARIM ve ÜRÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Ürününüzün içerisinde bakım yapılabilecek bir kısım yoktur, arıza durumunda yetkili servis istasyonlarına (Bkz:Yetkili servis istasyonlarını gösterir liste) veya ürününüzü temin etmiş olduğunuz yetkili satıcıya müracaat ediniz.

KULLANIM ÖMRÜ

Cihazınızın işlevlerini yerine getirebilmesi için gereken, yedek parça temini açısından “KULLANIM ÖMRÜ” 3 yıldır.

Hasar Teknik Desteđi

Garanti kapsamındaki ürünün yetkili servisi dışında herhangi bir teknik serviste ya da bir başkası tarafından açılması veya aşağıdaki şartlardan birinin ya da hepsinin olması durumunda ürün garanti kapsamından çıkmaktadır. Aşağıdaki şartlardan birinin veya birkaçının olması durumunda ürünü güç kablosundan ve bağlantı kablolarından çıkartınız ve yetkili teknik servisizden destek alınız:

- Çalıştırma talimatlarına uyulmamasından dolayı ürünün çalışmaması,
- Ürünün düşürülmüş ya da zarar görmüş olması,
- Yanlış, dikkatsiz ya da özensiz kullanımdan kaynaklanan durumlar,
- Güç kaynađı ya da bağlantı kablosu zarar görmesi,
- Sıvı dökülmesi ya da içine obje kaçması,
- Etiketlerden herhangi birinin açılması veya çıkarılması,
- Ürünü açmaya çalışmak ve/veya üzerinde deđişiklik yapılmaya çalışıldığını gösteren belirti.

Periyodik Bakım Gerektiren Durumlar

Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen koşullara dikkat edildiđi müddetçe bakım gerektirmemektedir. Ürünün ancak normal dışı bir çalışma gösterdiđinde veya hiç çalışmadıđında yetkili servisler tarafından bakımı yapılmalıdır.

Garanti Koşulları

- 2 yıl içinde herhangi bir problem olduğunda, ürünü fatura ve garanti belgesi ile ana servisimize gönderiniz.
- Hatalı kullanımla ilgili herhangi bir problem veya zarar garanti koşulları dışında kalır.
- Cihaz üzerindeki darbe, kırık, yanık ve bilgimizin dahilindeki servisler dışında sisteme herhangi bir teknik müdahale ürünün garanti dışı sayılmasına yol açar.
- Taşınma esnasında doğabilecek herhangi bir aksaklıktan firmamız mesul değildir.
- Servise getirilen ürünlerin arıza durumu ve arızalanma şekillerini açık ve detaylı biçimde belirtiniz.
- Servise gönderilen ürünlerin en geç bir ay içerisinde geri alınması gerekmektedir.

Güvenlik Talimatları

- Ürün çalıştırılmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları okunmalıdır.
- Ürünü suya yakın yerlerde kullanmayınız.
- Ürünü nemli ortamlardan uzak tutunuz. Sert kullanıma ve neme karşı koruyunuz.
- Ürün içine obje sokmayınız, sıvı dökmeyiniz.
- Kablosunu aşırı güçle çekerek kablonun zarar görmesine neden olmayınız.
- Doğrudan güneş alan ortamlardan uzak tutunuz ve direkt güneş ışığına bırakmayınız.
- Başka bir objenin üstüne ya da sabit olmayan bir masanın üstüne ürününüzü koymayınız. Ürün düşebilir, zarar görebilir.
- Temizlemeden önce ürün PC bağlantısından çıkarılmalıdır. Sıvı temizleme malzemeleri kullanmayınız. Temizliği için

nemli bez kullanınız.

- Parçalara ayrılma veya kabin içine sıvı kaçması durumunda hemen açma kapama düğmesinden kapatınız elektrik fişini çekiniz ve profesyonel bakımdan sonra tekrar kullanınız.
- Ürün kapağını açarak tamir etmeye çalışmayınız. Ürünü yetkili teknik servisinin açması gerekmektedir.
- Parçaların değişimi yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Bir başkası tarafından değiştirilen parçalar ürüne zarar verebilir.

Ürününüzü elektriklemeden veya başka kazalardan (yüksek sıcaklık) korumak için arka yüzünü açmayınız. Tamir gerektirdiğinde uzmana veya teknik servise başvurunuz

SERVİS TALEPLERİ İÇİN

WOBO BİLGİSAYAR DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Fatih Mah. Batı Çevre Bulvarı No:50/A Efeler/AYDIN

0850 308 38 87

destek@wobo.com.tr

www.crown-micro.com.tr

www.wobo.com.tr

Fulldestek Taylan ORHAN

03522220174

Fevzi çakmak mh. Sivas cad. no:95/c Kocasinan/Kayseri

Made in china



RoHS

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: WOBO BİLGİSAYAR DIŞ TİC.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi: Meşrutiyet Mah. 2104 sokak no:4/1 Efeler/AYDIN

Telefonu: 0850 308 38 87

www.crown-micro.com.tr

www.wobo.com.tr

eposta:info@wobo.com.tr

Firmanın Kaşesi:



Satıcı

Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefon:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve

Sayısı: Teslim Tarihi

ve Yeri: Yetkilinin

İmzası: Firmanın

Kaşesi:

Malın Tüketiciye teslim tarihi ve yeri :

Malın

Cinsi: **KULAKLIK**

Markası: **CROWN MICRO**

Model : **CMTWS-5005**

Garanti Süresi: **24 ay**

Azami Tamir Süresi: **20 gün**

Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- **Sözleşmeden dönme,**
 - b- **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - c- **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - ç- **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir Kanununun 11. Maddesine tüketiciye seçimlik hakkı sağlanır.(**ÜCRET İADESİ VEYA DEĞİŞTİRME**)
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

